

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
103


1. Descripción del producto:

Lima rotativa de doble corte (SC-42)

Diámetro (D):	1/8" / 3.2 mm
Grosor (T):	9/16" / 14 mm
Vástago (S):	1/8" / 3.2 mm
Especificación:	D/C DOBLE FILO
Forma:	Cilíndrica punta redonda
Máx. rpm:	60,000
Línea:	Tenazit®



Tipo SC-42



D= 3.2 mm
T= 14 mm
S= 3.2 mm



Inoxidable



Metal



Fundición



Soldadura



1. Aplicación

- Diseñada especialmente para aplicaciones de desbaste pesado (desbarbado).
- Excelente para trabajar soldadura, fundición, acero inoxidable, etc.
- Aumentan el control y reducen las virutas.
- Larga duración y ahorro.
- Doble corte, afiladas con ruedas de diamante.



Mototool

- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Revisar que la máquina no tenga un juego axial (vibración en la flecha).
- Correcta lubricación y presión constante de aire en la máquina.
- La lima debe de estar girando a las revoluciones adecuadas antes del primer contacto con la pieza.
- El uso siempre es para desbaste, nunca para corte.
- Trabaje por ciclos para evitar el sobrecalentamiento de la herramienta.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en mototool eléctrico o neumático.
- Monte la lima y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- La base de la lima debe estar lo más cerca posible de la base del chuck de apriete de la máquina.
- No se debe de golpear el producto antes, durante o después de la aplicación, ya que esto puede ocasionar que se despostille y dañar la herramienta.
- No aplique presión excesiva durante la operación ya que esto puede ocasionar:
 - Disminución de rendimiento y vida útil de la herramienta.
 - Incremento en el riesgo de desprendimiento de la sección de corte del vástago.
 - Acabado inconsistente.
 - Despostilladuras y/o fracturas en el producto.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Manejela lima con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la lima sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde la lima sobre una superficie plana de preferencia en su empaque original y no las golpee, ni las deje caer.
- Las limas no deben ser expuestas a:
 - (a) Agua u otros solventes.
 - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.

6. Unidades de empaque

- 5 piezas.

www.austromex.com.mx