

Clave 1625

1. Descripción del producto:

Adaptador para ruedas flap

Dimensiones (in):	1" x 2" x 5/8" -11
Dimensiones (mm):	25 x 50 x 15.9 - 11
Material:	Metal
Especificación:	ADAPTADOR RUEDAS FLAP



1. Aplicación

- Para montar ruedas de lija, fibra y felpa de 2" de espesor en esmeril recto.
- Adaptador hecho de acero para mayor durabilidad.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en un esmeril recto.
- Monte el adaptador en la máquina y asegurese de no apretar excesivamente para no dañarlo.
- Monte la rueda en el adaptador.
- Deje girar la rueda en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Trabaje a baja velocidad y presión para evitar el deterioro rápido de la máquina.
- Use la llave correcta para el apriete.



Esmeril Recto

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el adaptador con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- Guarde el adaptador sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.