


## Clave 1631

### 1. Descripción del producto:

Adaptador para convertir flecha milimétrica a estándar

<b>Dimensiones (in):</b>	M14-2 a 5/8" -11H
<b>Material:</b>	Metal
<b>Especificación:</b>	FLECHA MM A STD



<b>RI =</b>	<b>M14-2</b>
<b>RE =</b>	<b>5/8" - 11H</b>
<b>LT =</b>	<b>42 mm</b>
<b>S =</b>	<b>19 mm</b>



### 1. Aplicación

- Convierte fácilmente la rosca de tu máquina.
- Adecuado para el montaje de conos, cepillos, ruedas de felpa, ruedas de tela y ruedas de fibra.
- Para montar en máquinas manuales de baja velocidad.
- Adaptador hecho de acero para mayor durabilidad.
- Diseñado especialmente para respaldos de bonetes, esponjas y pads de diamantes.

### 2. Instrucciones de operación

- Uso en seco
- Monte el adaptador en la flecha M14 y con contratuerca.
- Apriete con la ayuda de una llave española de 19 mm.
- Monte los respaldos con entrada 5/8"-11H claves 2972, 1457, 1599.
- Proceda a efectuar la operación.

### 3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Trabaje a baja velocidad y presión para evitar el deterioro rápido de la máquina.
- Procure no trabajar a más de 4,500 RPM.
- Use la llave correcta para el apriete.



### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el adaptador con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

### 5. Almacenamiento

- Guarde el adaptador sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

### 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.