


# Ficha técnica

**TENAZIT®**

Clave  
**87**

Forma F



Árbol punta  
redonda

## 1. Descripción del producto:

Lima rotativa (SF-5) para desbaste de inoxidable

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Diámetro (D):</b>   | 1/2" / 12.7 mm       |
| <b>Grosor (T):</b>     | 1" / 25.4 mm         |
| <b>Vástago (S):</b>    | 1/4" / 6.4 mm        |
| <b>Especificación:</b> | INOX CUT             |
| <b>Máx. rpm:</b>       | 22,500               |
| <b>Material:</b>       | Carburo de tungsteno |
| <b>Línea:</b>          | INOX CUT             |

**D = 12.7 mm**  
**T = 25.4 mm**  
**S = 6.4 mm**



Mototool

## 1. Aplicación

- Diseñada especialmente para aplicaciones de desbaste pesado (desbarbado) en acero inoxidable.
- Excelente para soldadura y todo tipo de piezas fundidas o laminadas en acero inoxidable.
- Generan menos calor, evitando así daños al material.

## 2. Instrucciones de operación

- Monte en mototool eléctrico o neumático.
- La base de la lima debe de estar lo más cerca posible de la base de chuck de apriete de la máquina.
- No se debe de golpear el producto antes, durante o después de la aplicación, esto puede despostillar y dañar la herramienta.
- No aplicar presión excesiva durante la operación, ya que esto puede ocasionar:
  - Disminución de rendimiento y vida útil de la herramienta.
  - Incremento en el riesgo de desprendimiento de la sección de corte del vástago.
  - Acabado inconsistente.
  - Despostilladuras y/o fractura en el producto.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.

- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, respiratoria y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Revisar que la máquina no tenga juego axial (vibración en la flecha).
- Correcta lubricación y presión constante de aire en la máquina.
- La lima debe de estar girando a las revoluciones adecuadas antes del primer contacto con la pieza.
- El uso siempre es para desbaste, nunca para corte.
- Trabaje por ciclos para evitar el sobrecalentamiento de la herramienta.

## 4. Manejo

- Maneje la lima rotativa con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la lima sufre fractura, despostilladura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser usada.

## 5. Almacenamiento

- Guarde las limas rotativas de preferencia en su empaque original para evitar su exposición a polvo, líquidos, corrosión o algún otro tipo de contaminante.

## 6. Unidades de empaque

- 5 piezas.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)