

Clave  
92


### 1. Descripción del producto:

Lima rotativa con recubrimiento de titanio (SG-5)

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Diámetro (D):</b>   | 1/2" / 12.7 mm       |
| <b>Grosor (T):</b>     | 1" / 25.4 mm         |
| <b>Vástago (S):</b>    | 1/4" / 6.4 mm        |
| <b>Especificación:</b> | D/C TITANIO          |
| <b>Máx. rpm:</b>       | 22,500               |
| <b>Material:</b>       | Carburo de tungsteno |
| <b>Línea:</b>          | Xtreme power®        |



Forma G



Árbol en punta

|            |             |           |
|------------|-------------|-----------|
| <b>D =</b> | <b>12.7</b> | <b>mm</b> |
| <b>T =</b> | <b>25.4</b> | <b>mm</b> |
| <b>S =</b> | <b>6.4</b>  | <b>mm</b> |



### 1. Aplicación

- Diseñada especialmente para aplicaciones de desbaste pesado (desbarbado).
- Excelente para desbastar soldadura, fundiciones, acero inoxidable, etc.
- El recubrimiento incrementa la dureza, con lo que se obtiene excelente resistencia al desgaste.

### 2. Instrucciones de operación

- Monte en mototool eléctrico o neumático.
- La base de la lima debe de estar lo más cerca posible de la base de chuck de apriete de la máquina.
- No se debe de golpear el producto antes, durante o después de la aplicación, esto puede despostillar y dañar la herramienta.
- No aplicar presión excesiva durante la operación, ya que esto puede ocasionar:
  - Disminución de rendimiento y vida útil de la herramienta.
  - Incremento en el riesgo de desprendimiento de la sección de corte del vástago.
  - Acabado inconsistente.
  - Despostilladuras y/o fractura en el producto.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.

- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, respiratoria y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Revisar que la máquina no tenga juego axial (vibración en la flecha).
- Correcta lubricación y presión constante de aire en la máquina.
- La lima debe de estar girando a las revoluciones adecuadas antes del primer contacto con la pieza.
- El uso siempre es para desbaste, nunca para corte.
- Trabaje por ciclos para evitar el sobrecalentamiento de la herramienta.

### 4. Manejo

- Maneje la lima rotativa con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la lima sufre fractura, despostilladura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser usada.

### 5. Almacenamiento

- Guarde las limas rotativas de preferencia en su empaque original para evitar su exposición a polvo, líquidos, corrosión o algún otro tipo de contaminante.

### 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.