

Clave  
**2529**

### 1. Descripción del producto:

Pulidora neumatica orbital

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Peso:</b>           | 1.14 kg          |
| <b>Ruido:</b>          | 82 dBA           |
| <b>Máx. RPM:</b>       | 3,000            |
| <b>Especificación:</b> | PULIDORA NEUM 5" |
| <b>Línea:</b>          | Kovax®           |



### 2. Características

- Dimensiones: 145 mm x 232 mm
- Para pads de 5"
- Consumo de aire 450 l/ min
- Entrada de aire: 1/4PT que permite una presión óptima



### 1. Aplicación

- Para pulido de pintura, barniz, transparente y todo tipo de superficies sólidas.
- Gracias a su diseño ergonómico permite un manejo estable y cómodo. Al ser liviana, evita la fatiga del operador.
- Excelente combinación de potencia, precisión y diseño.
- Alto rendimiento.

### 2. Instrucciones de operación

- Uso Manual.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte la herramienta en el respaldo.
- Procede a efectuar la operación de pulido.
- No presiones excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Es sumamente importante seguir las recomendaciones de uso para evitar desgaste innecesario y poder optimizar el uso de la herramienta.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta de las herramientas.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, el producto no debe ser aceptado.
- Maneje la máquina con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

### 5. Almacenamiento

- Guarde la máquina de preferencia en su empaque individual, sobre una superficie plana por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de las superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda dañarla.

### 6. Unidades de empaque

- 1 pieza



### 7. Recomendaciones

- Lubricación con aceite mineral por cada 30 min de uso con 10 gotas de aceite mineral.
- Verificar que el suministro de aire no contenga agua, de lo contrario merma la vida útil de la máquina.
- El ciclo de trabajo recomendado es de 30 horas de uso por 15 min de descanso.

### 8. Diagrama de partes

| #   | Descripción               | Múltiplos |
|-----|---------------------------|-----------|
| 1   | BMuffler                  | 1         |
| 2   | Muffler sheet             | 1         |
| 3   | Side Handle               | 1         |
| 4   | Bearing guide             | 1         |
| 5   | Ball Bearing              | 1         |
| 6   | Needle roller             | 2         |
| 7   | Spindle                   | 1         |
| 8   | Needle roller             | 30        |
| 9   | Idle Gear                 | 2         |
| 10  | Spacer                    | 1         |
| 11  | Internal gear             | 1         |
| 12  | Ball Bearing              | 1         |
| 13  | Clamp nut                 | 1         |
| 14  | Screw joint               | 1         |
| 15  | Housing                   | 1         |
| 16  | O-Ring                    | 2         |
| 17* | Ball Bearing              | 1         |
| 18  | Rear End Plate            | 1         |
| 19  | Vane                      | 4         |
| 20  | Rotor                     | 1         |
| 21  | Spring pin                | 2         |
| 22  | Cylinder                  | 1         |
| 23  | Front End Plate           | 1         |
| 24  | Ball Bearing              | 1         |
| 25  | Spring pin                | 1         |
| 26  | Throttle lever            | 1         |
| 27  | Air Inlet Bushing         | 1         |
| 28  | Needle roller             | 1         |
| 29  | Valve                     | 1         |
| 30  | Wave washer               | 1         |
| 31  | O-Ring                    | 2         |
| 32  | O-Ring                    | 1         |
| 33  | Valve stem                | 1         |
| 34  | Valve spring              | 1         |
| 35  | Grip cover                | 2         |
| 36  | Back up pad (MP)φ123 X 15 | 1         |
| 37  | Spanner Wrench            | 1         |

