

Ficha técnica


Clave 356



1. Descripción del producto:

Copa abrasiva para desbaste

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Dimensiones (in): | 5" x 2 x 5/8" - 11H |
| Dimensiones (mm): | 125 x 50 x 15.9 mm - 11H |
| Abrasivo: | Carburo de Silicio |
| Especificación: | 1C3604B221J |
| Máx. rpm: | 7,650 |
| Vel. Máxima: | 50 m/s |
| Línea: | Magma |



Tipo 11

D = 125 mm
T = 50 mm
H = 15.9 mm - 11H



Certificación

Esta copa cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos



1. Aplicación

- Para desbaste de mármol, granito, terrazo, concreto, ladrillo, fundición de aluminio, etc
- Óptimo desempeño, dejando un acabado medio. Grano 36
- Larga duración y rápida remoción de material.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte la copa y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las copas con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una copa sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde las copas sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Las copas no deben ser expuestas a:
 - (a) Agua u otros solventes.
 - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

- 8 piezas.

www.austromex.com.mx