# Ficha técnica

TENAZIT®

## Clave 1627

### 1. Descripción del producto:

Adaptador para discos y ruedas abrasivas

| | |
|---|---|
| **Dimensiones (in):** | 2-1/8" x 3/8" |
| **Dimensiones (mm):** | 54 x 9.5 |
| **Especificación:** | ADAPTADOR RUEDAS |
| **Material:** | Metal |

**ARP**




**L =** **2-1/8"**
**Lc=** **1-1/4"**
**Db=** **1-1/4"**
**Dc=** **3/8"**
**Dv=** **1/4"**

### 1. Aplicación

• Para montar discos y ruedas abrasivas, además de productos de cepillería de 3" con un ancho máximo de 1-1/4", como las claves 272 y 274.

### 2. Instrucciones de operación

• Para usar en taladro y mototool.
• Monte el adaptador en la máquina y asegúrese de no apretar excesivamente para no dañarlo.
• Monte la rueda en el adaptador.
• Deje girar la rueda en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• Proceda a efectuar la operación.

### 3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Usar el equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones. Siempre utilice guardas de seguridad.

### 4. Manejo

• Maneje el adaptador con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

### 5. Almacenamiento

• Guarde el adaptador sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda dañarla.

### 6. Unidades de empaque

• 1 pieza.