

Clave
1628

1. Descripción del producto:

Aderezador manual

Largo total:	355 mm
Ancho de porta estrella:	165 mm
Área de trabajo (estrellas):	56 mm
Especificación:	MANUAL ESTRELLAS
Material:	Metal



Uso
Manual

1. Aplicación

- Para destapar ruedas abrasivas de granos medianos, gruesos y con diámetros entre 400 y 915 mm.

2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- Procure tener un soporte para efectuar la operación.
- La rueda aún montada en la máquina debe ponerse en funcionamiento y el aderezador debe acercarse lentamente al canto para efectuar el proceso de aderezado.
- Repetir el procedimiento anterior hasta que el operario pueda cerciorarse que la rueda está lista para seguir cumpliendo con su función.

3. Información de seguridad

- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- Maneje el aderezador con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- Guarde el aderezador sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda dañarlo.

6. Unidades de empaque

- Caja con una pieza.