

## Clave 1633


### 1. Descripción del producto:

Adaptador para convertir flecha estándar a milimétrica

**Dimensiones (in):** 5/8" -11H a M14-2

**Material:** Metal

**Especificación:** FLECHA STD A MM



RI = 5/8" - 11H  
RE = M14-2  
LT = 42 mm  
S = 19 mm



### 1. Aplicación

- Convierte fácilmente la rosca de tu máquina.
- Adecuado para el montaje de conos, cepillos, ruedas de felpa, ruedas de tela y ruedas de fibra.
- Para montar en máquinas manuales de baja velocidad.
- Adaptador hecho de acero para mayor durabilidad.
- Diseñado especialmente para respaldos de bonetes, esponjas y pads de diamantes.

### 2. Instrucciones de operación

- Uso en seco
- Monte el adaptador en la flecha 5/8"-11H y con contratuerca.
- Apriete con la ayuda de una llave española de 19 mm.
- Monte los respaldos con entrada M14-2 claves 1458, 1499.
- Proceda a efectuar la operación.

### 3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Trabaje a baja velocidad y presión para evitar el deterioro rápido de la máquina.
- Procure no trabajar a más de 4,500 RPM.
- Use la llave correcta para el apriete.



### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el adaptador con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

### 5. Almacenamiento

- Guarde el adaptador sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

### 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.