

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
198

1. Descripción del producto:

Disco para Desbaste de Madera (Plano).

Dimensiones (in): 4" x 7/8"


Dimensiones (mm): 100 x 22.2

Especificación: MADERA PLANO

Máx. rpm: 13,000



DM



D = 100 mm
H = 22.2 mm



Madera



1. Aplicación

- Para desbaste rápido en maderas blandas, laminados aglomerados, maderas duras como pino, roble, etc. y plástico.
- Su geometría "plana" es ideal para tallar y dar forma a las superficies de la pieza de trabajo.
- Fabricados con material de alta resistencia.
- Gracias a sus múltiples cuchillas remueve rápidamente el material, ahorrando así tiempo y energía.
- Excelente desempeño, para tallar, desbastar y moldear en segundos.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en esmeriladora angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a 0° a 30° de la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Se requiere adaptador para el correcto montaje.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Esmeriladora
Angular

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el disco con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde el disco sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda mermar la vida útil del producto.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx