# Ficha técnica

TENAZIT®

## Clave 204

**DM**

### 1. Descripción del producto:

Disco para Desbaste de Madera (Bisel).

| | |
|---|---|
| **Dimensiones (in):** | 4" x 7/8" |
| **Dimensiones (mm):** | 100 x 22.2 |
| **Especificación:** | MADERA BISEL |
| **Máx. rpm:** | 13,000 |




**D = 100 mm**
**H = 22.2 mm**

Madera

**Esmeriladora Angular**

### 1. Aplicación

• Para desbaste rápido en maderas blandas, laminados aglomerados, maderas duras como pino, roble, etc. y plástico.
• Su geometría es ideal para biselado de la pieza de trabajo.
• Fabricados con material de alta resistencia.
• Gracias a sus múltiples cuchillas remueve rápidamente el material, ahorrando así tiempo y energía.
• Excelente desempeño, para tallar, desbastar y moldear en segundos.

### 2. Instrucciones de operación

• Utilice en esmeriladora angular.
• Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• Mantener el disco a 0º a 30º de la superficie de trabajo.
• No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
• Se requiere adaptador para el correcto montaje.

### 3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• Siempre utilice guardas de seguridad.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje el disco con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

• Guarde el disco sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda mermar la vida útil del producto.

### 6. Unidades de empaque

• 1 pieza.