# Ficha técnica

## Clave
# 2112

## 1. Descripción del producto:

Copa de Diamante

| | |
|---|---|
| **Dimensiones (in):** | 4" x 5/8" - 11H |
| **Dimensiones (mm):** | 100 x 15.9 - 11H |
| **Altura de segmentos:** | 5.5 mm |
| **Especificación:** | ECO |
| **Máx. rpm:** | 15,270 |
| **Línea:** | Eco Diamond |

**Tipo CD**




**D =** 100 mm
**H =** 15.9 mm - 11H
**W =** 20 mm
**X =** 5.5 mm

**Esmeriladora Angular**

## 1. Aplicación

• Copa de diamante para desbaste con acabado uniforme de cualquier material para la construcción, incluyendo cualquier piedra natural como mármoles, granitos incluso para concreto curado.
• Con cuerpo de acero endurecido que le da mayor rigidez y excelente remoción en menor cantidad de tiempo.
• Se reduce la vibración y el ruido.
• Excelente rendimiento a un buen precio.

## 2. Instrucciones de operación

• Utilice en una esmeriladora angular con rosca estándar.
• Monte la copa y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
• Uso en húmedo o seco, mejor desempeño en húmedo.
• Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

## 3. Información de seguridad

• Siempre utilice guardas de seguridad.
• Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

## 4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje la copa con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una copa sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

## 5. Almacenamiento

• La copa debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

## 6. Unidades de empaque

• 1 pieza.