

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave 2754


1. Descripción del producto:

Carro plegable para transporte de material.

Altura total ensamblado (mm):	915
Altura total ensamblado (in):	36"
Dimensiones de la plataforma (mm)	780 x 490
Dimensiones de la plataforma (in)	30 x 19"
Especificación:	Plástico – 200 kg
Peso del carro ensamblado:	9.7 kg
Diámetro de las ruedas:	100 mm
Material de la plataforma	Plástico
Capacidad máxima:	200 kg
Línea:	Prestar®



Tipo CCARGA



A = 915 mm
L = 780 mm



desarrollado y fabricado en Japón



1. Aplicación

- Carro de transporte plegable con 2 llantas traseras rígidas y 2 delanteras giratorias para fácil y cómodo desplazamiento y traslado de hasta 200 kg de carga.
- Gracias a su diseño ligero y compacto, después de plegado se puede cargar fácilmente de su agarradera y después almacenar debajo de algún anaquel.
- Ideal para uso en el hogar, cocinas, oficina, sector salud, líneas de empaque, cualquier tipo de almacén inclusive para uso industrial.
- Con plataforma tipo malla para disminuir su peso y llantas de polipropileno resistentes al desgaste.
- Con plataforma inclinable a 2° y 4 botones antideslizantes para más seguridad de la carga.
- Con llantas de protección en los vértices para protección del carro contra impactos.

2. Instrucciones de operación

- Después de sacar del empaque leer el instructivo y ensamble.
- Una vez ensamblado utilícelo con fuerza ligera y constante, no frene súbitamente para protección de la carga
- Para volver a plegar oprimir con el pie el seguro de bloqueo que se encuentra debajo del manubrio (instructivo adjunto).
- Almacene de acuerdo a las instrucciones adjuntas.



Uso
Manual

3. Información de seguridad

Siga las siguientes recomendaciones de seguridad con respecto al producto:

- Asegúrese de realizar el ensamble de acuerdo con el manual de instrucción adjunto.
- No sobrecargue la máxima capacidad del carro según el modelo indicado.
- Asiente siempre correctamente la carga en la base de la plataforma.
- No coloque pesos inestables o de forma circular sin sujeción de la plataforma.
- Asegúrese que coloca totalmente la carga en la plataforma para evitar caídas.
- Nunca utilice el carro como transporte de personas o mascotas
- Si siente algo inusual con el producto durante su uso, verifique el ajuste de tornillos y reajuste si es necesario.

4. Manejo

- Al inicio realice una inspección visual del producto para verificar si no viene golpeado, fisurado o con partes o accesorios faltantes.
- Maneje los equipos con precaución para prevenir golpes o caídas

5. Almacenamiento


- Guarde los carros sobre una superficie plana o en posición vertical, muy importante no exponer a calor o fuego directo además de superficies húmedas, abrasivas o de cualquier tipo de fluido que pueda mermar su vida útil.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx


Componentes / Partes:




2 Montaje de los soportes y el sistema de plegado

Para carro y plataforma de acero.

Para carro de plástico.



3 Montaje del manubrio




3 -1. Inserte las cubiertas protectoras en los postes del manubrio.

3 -3. El eje entra a presión.

4 Ensamble de las ruedas

4 -1. Gire la plataforma e inserte los tornillos en la plataforma roscada. Asegúrese que están fijos.



1 Ensamble del sistema de plegado

1 -1. Primero inserte el eje rígido en alguno de los 2 soportes (izquierdo o derecho).

1 -2. Después coloque el eje en el otro soporte, tener cuidado de que se inserte correctamente en el barreno del otro soporte.



Lista de partes:

	NOMBRE	CANTIDAD
1	Plataforma	1
2	Ruedas giratorias	2
3	Ruedas rígidas	2
4	Manubrio	1
5	Tornillos para ruedas	8
6	Tuercas	4
7	Placas planas	2
8	Soporte izquierdo	1
9	Soporte derecho	1
10	Cubierta protectora para manubrio	2
11	Eje rígido para plegado	1
12	Rondana de presión	2
13	Eje para rondana de presión	2
14	Llantas de protección	2
15	Tornillos para llantas de protección	2
16	Bujes para llantas de protección	4

Información de Seguridad

Siga las siguientes recomendaciones de seguridad con respecto al producto:

- Asegúrese de realizar el ensamble de acuerdo con el manual de instrucción adjunto.
- No sobrecargue la máxima capacidad del carro según el modelo indicado.
- Asiente siempre correctamente la carga en la base de la plataforma
- No coloque pesos inestables o de forma circular sin sujeción de la plataforma
- Asegúrese que coloca totalmente la carga en la plataforma para evitar caídas
- Nunca utilice el carro como transporte de personas o mascotas
- Si siente algo inusual con el producto durante su uso, verifique el ajuste de tornillos y reajuste si es necesario.

Manejo

- Al inicio realice una inspección visual del producto para verificar si no viene golpeado, fisurado o con partes o accesorios faltantes.
- Maneje los equipos con precaución para prevenir golpes o caídas.