Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
2757

1. Descripción del producto:
Carro plegable para transporte de material.

Altura total ensamblado (mm):	905
Altura total ensamblado (in):	36″
Dimensiones de la plataforma (mm)	900 x 600
Dimensiones de la plataforma (in)	35 x 24″
Especificación:	Plástico – 300 kg
Peso del carro ensamblado:	14.5 kg
Diámetro de las ruedas:	130 mm
Material de la plataforma	Plástico
Capacidad máxima:	300 kg
Línea:	Prestar®

Tipo CCARGA



A = 905 mm
L = 900 mm

desarrollado y fabricado en Japón

1. Aplicación
• Carro de transporte plegable con 2 llantas traseras rígidas y 2 delanteras giratorias para fácil y cómodo desplazamiento y traslado de hasta 300 kg de carga.
• Gracias a su diseño ligero y compacto, después de plegado se puede cargar de su agarradera y después almacenar debajo de algún anaquel.

• Diseño robusto que se adapta a los requerimientos del usuario, desde el hogar, cocinas, oficina, sector salud, líneas de empaque, cualquier tipo de almacén inclusive para uso industrial.

• Con plataforma tipo malla para disminuir su peso y llantas polipropileno resistentes al desgaste, con botones anti deslizamiento para mayor protección de la carga.

• Con plataforma inclinable a 2° para más seguridad de la carga.

• Con esquinas redondeadas en los vértices para protección del carro y de las paredes o columnas.

2. Instrucciones de operación

Uso Manual

• Después de sacar del empaque leer el instructivo y ensamble.
• Una vez ensamblado utilícelo con fuerza ligera y constante, no frene súbitamente para protección de la carga
• Para volver a plegar oprimir con el pie el seguro de bloqueo que se encuentra debajo del manubrio (instructivo adjunto).
• Almacene de acuerdo a las instrucciones adjuntas.

3. Información de seguridad
Siga las siguientes recomendaciones de seguridad con respecto al producto:
• Asegúrese de realizar el ensamble de acuerdo con el manual de instrucción adjunto.
• No sobrecargue la máxima capacidad del carro según el modelo indicado.
• Asiente siempre correctamente la carga en la base de la plataforma.
• No coloque pesos inestables o de forma circular sin sujeción de la plataforma.
• Asegúrese que coloca totalmente la carga en la plataforma para evitar caídas.
• Nunca utilice el carro como transporte de personas o mascotas
• Si siente algo inusual con el producto durante su uso, verifique el ajuste de tornillos y reajuste si es necesario.

4. Manejo
• Al inicio realice una inspección visual del producto para verificar si no viene golpeado, fisurado o con partes o accesorios faltantes.
• Maneje los equipos con precaución para prevenir golpes o caídas

5. Almacenamiento
• Guarde los carros sobre una superficie plana o en posición vertical, muy importante no exponer a calor o fuego directo además de superficies húmedas, abrasivas o de cualquier tipo de fluido que pueda mermar su vida útil.

6. Unidades de empaque
• 1 pieza.

Instrucciones de ensamble para carro plegable
Clave 2757

TENAZIT®

■ Componentes / Partes:



❷ Montaje de los soportes y el sistema de plegado

· Para carro y plataforma de acero.



· Para carro de plástico.

Montar placas planas para dar mayor rigidez.

❸ Montaje del manubrio

❸ -2.Inserte los ejes y ajuste con los remaches y la rondana de apriete.



❸ -1.Inserte las cubiertas protectoras en los postes del manubrio.

❸ -3.El eje entra a presión.

❶ Ensamble del sistema de plegado

❶ -1.Primero inserte el eje rígido en alguno de los 2 soportes (izquierdo o derecho).





❶ -2.Después coloque el eje en el otro soporte, tener cuidado de que se inserte correctamente en el barreno del otro soporte.

❹ Ensamble de las ruedas

❹ -1.Gire la plataforma e inserte los tornillos en la plataforma roscada. Asegúrese que están fijos.



Para ensamble rápido usar dado de 13 mm / 1/2")

■ Lista de partes:

	NOMBRE	CANTIDAD
❶	Plataforma	1
❷	Ruedas giratorias	2
❸	Ruedas rígidas	2
❹	Manubrio	1
❺	Tornillos para ruedas	16
❻	Tuercas para soportes	4
❼	Placas planas	2
❽	Soporte izquierdo	1
❾	Soporte derecho	1
❿	Cubierta protectora para manubrio	2
⓫	Eje rígido para plegado	1
⓬	Rondana de presión	2
⓭	Eje para rondana de presión	2

■ Información de Seguridad

Siga las siguientes recomendaciones de seguridad con respecto al producto:

- Asegúrese de realizar el ensamble de acuerdo con el manual de instrucción adjunto.
- No sobrecargue la máxima capacidad del carro según el modelo indicado.
- Asiente siempre correctamente la carga en la base de la plataforma
- No coloque pesos inestables o de forma circular sin sujeción de la plataforma
- Asegúrese que coloca totalmente la carga en la plataforma para evitar caídas
- Nunca utilice el carro como transporte de personas o mascotas
- Si siente algo inusual con el producto durante su uso, verifique el ajuste de tornillos y reajuste si es necesario.

■ Manejo

- Al inicio realice una inspección visual del producto para verificar si no viene golpeado, fisurado o con partes o accesorios faltantes.
- Maneje los equipos con precaución para prevenir golpes o caídas.

Hecho en Japón
Versión 1.1 23