

Clave  
**945**

## 1. Descripción del producto:

Respaldo para bonetes

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Dimensiones (in): | 5" x 1/4"         |
| Dimensiones (mm): | 125 x 6.4         |
| Especificación:   | RESPALDO P/BONETE |
| Máx. rpm:         | 2,500             |



Taladro

## 1. Aplicación

- Respaldo para bonete de lana y fibrodiscos de 5".

## 2. Instrucciones de operación

- Para uso en un taladro.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el bonete en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad máxima.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto.

## 5. Almacenamiento

- El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

## 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 pieza.