Ficha técnica

Clave **526**

TENAZIT®

1. Descripción del producto:

Adaptador para fibrodiscos

Rosca: M14-2 (Milimétrica)

Especificación: Respaldo FD M14-2













- Adaptador metálico para montar respaldos plásticos rígidos en máquinas europeas con flecha M14-2.
- El respaldo plástico se utiliza para montaje de cualquier fibrodisco.
- Para usarse con claves 944 y 949.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en esmeriladora angular.
- · Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el disco en el respaldo.
- Monte el adaptador con rosca M14-2 y asegurese de no apretar excesivamente para no dañarlo.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el adaptador con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

• Guarde el adaptador sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

• Empaque con 1 pieza.