

Ficha técnica

Clave
4877



1. Descripción del producto:

Adaptador plástico para cepillo radial termoplástico de 8"

Dimensiones (in):	3" x 5/8"
Dimensiones (mm):	76 x 15.9 mm
Especificación:	Adaptador DRT 8 in
Material:	Plástico
Máx. RPM:	6,000
Línea:	Tenazit® / SUNBURST®



Esmeril
de Banco



Esmeril recto

1. Aplicación

- Adaptador de plástico para montar discos radiales termoplásticos de 8".
- Con reductores de 31.75, 28.5, 25.4 22.2, 19.1 y 15.9 mm.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en esmeril recto / banco.
- Coloque la cantidad de cepillos termoplásticos deseados y presione el adaptador para cerrarlo correctamente.
- Monte el cepillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Para prolongar la vida útil asegúrese de trabajar únicamente con las puntas de las cerdas plásticas.

3. Información de seguridad

Siga las siguientes recomendaciones de seguridad con respecto al producto:

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones. Siempre utilice guardas de seguridad.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el adaptador con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- Guarde el adaptador sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

- Empaque con 1 pieza.

www.austromex.com.mx