# Ficha técnica

# Clave

#### 1. Descripción del producto:


Broca de diamante soldado al vacío con vástago

Dimensiones (in):	1/4"
Dimensiones (mm):	6
Especificación:	VB PLATA
Máx. rpm:	15,200
Altura Sección Abrasiva:	2.5 mm
Número de Segmentos:	2
Diámetro Vástago:	10 mm





# **BDVB**



<b>D</b> =	6	mm
L=	55.5	mm
L1 =	30.5	mm
U=	2.5	mm

























# 1. Aplicación

- Broca de diamante depositado al vacío para perforar porcelanato, Corian®, Silestone, Zodiaq®, mármol y vitropiso.
- · Alto rendimiento con buen acabado.

#### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en taladro.
- · Uso en húmedo.
- · Monte la broca y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Iniciar el proceso de perforación con una inclinación de 45°.
- Una vez esbozado el agujero, se puede alcanzar el ángulo de 90° paulatinamente.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

#### 3. Información de seguridad

- · Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en el producto.
- · Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).



### 4. Manejo

- · La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- · Maneje la broca con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la broca sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

#### 5. Almacenamiento

· La broca debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

# 6. Unidades de empaque

• 1 pieza.