

# Ficha técnica



Clave  
**4877**

## 1. Descripción del producto:

Adaptador plástico para cepillo radial termoplástico de 8"

<b>Dimensiones (in):</b>	3" x 5/8"
<b>Dimensiones (mm):</b>	76 x 15.9 mm
<b>Especificación:</b>	Adaptador DRT 8 in
<b>Material:</b>	Plástico
<b>Máx. RPM:</b>	6,000
<b>Línea:</b>	Tenazit® / SUNBURST®



## 1. Aplicación

- Adaptador de plástico para montar discos radiales termoplásticos de 8".
- Con reductores de 31.75, 28.5, 25.4 22.2, 19.1 y 15.9 mm.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en esmeril recto / banco.
- Coloque la cantidad de cepillos termoplásticos deseados y presione el adaptador para cerrarlo correctamente.
- Monte el cepillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Para prolongar la vida útil asegúrese de trabajar únicamente con las puntas de las cerdas plásticas.

## 3. Información de seguridad

Siga las siguientes recomendaciones de seguridad con respecto al producto:

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones. Siempre utilice guardas de seguridad.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el adaptador con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

## 5. Almacenamiento

- Guarde el adaptador sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

## 6. Unidades de empaque

- Empaque con 1 pieza.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)