

Clave 536


1. Descripción del producto:

Disco para desbaste con centro deprimido

Dimensiones (in):	7" x 1/4" x 7/8"
Dimensiones (mm):	180 x 7 x 22.23
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Especificación:	11A30SBF-INOX
Máx. rpm:	8,500
Línea:	GRINDMORE®
Vel. Máxima:	80 m / s



Tipo 27



D =	180	mm
T =	7	mm
H =	22.23	mm

Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos.



Solo desbaste

1. Aplicación

- Para desbaste de acero inoxidable.
- Especial para usuarios con consumos medios.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a 30° de la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido.

3. Información de seguridad

- Antes de montar o desmontar el disco, verificar que la máquina esté desconectada.
- Nunca exceda la velocidad periférica máxima marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No se utilice para operaciones de corte.
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.

- No utilice el disco en máquinas para las cuales no fue diseñado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

4. Manejo

- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
 - (a) Agua u otros solventes.
 - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

- Caja con 25 piezas.