


## Clave 1160

### 1. Descripción del producto:

Kit de cepillos de nylon con vástago

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Diámetro (D)1:</b>          | 2" / 50 mm     |
| <b>Diámetro (D)2:</b>          | 3-1/2" / 88 mm |
| <b>Diámetro (D)3:</b>          | 4" / 100 mm    |
| <b>Vástago (d):</b>            | 1/4" / 6.4 mm  |
| <b>Material del filamento:</b> | Nylon          |
| <b>Especificación:</b>         | Limpieza       |
| <b>Máx. RPM:</b>               | 4,500          |
| <b>Línea:</b>                  | Easy Cut®      |



Contenido: 3 cepillos

|             |            |           |
|-------------|------------|-----------|
| <b>D1 =</b> | <b>50</b>  | <b>mm</b> |
| <b>D2 =</b> | <b>88</b>  | <b>mm</b> |
| <b>D3 =</b> | <b>100</b> | <b>mm</b> |
| <b>d =</b>  | <b>6.4</b> | <b>mm</b> |



Taladro

### 1. Aplicación

- Kit de cepillos de nylon para limpieza de plástico, piel, tela, azulejo, cerámica y metal.
- Gracias a sus filamentos finos son excelentes para usarse en el hogar.
- Ideal para limpieza interior de automóviles y rines.
- Se montan fácilmente al taladro.

### 2. Instrucciones de operación

- Montar en el taladro.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

### 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.