

Clave  
**2222**


## 1. Descripción del producto:

Cepillo cilíndrico para interiores con microabrasivo

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Diámetro (D):</b>                | 5/8" / 16 mm             |
| <b>Largo total del cepillo (L):</b> | 5" / 125 mm              |
| <b>Sección de filamentos (A):</b>   | 2-1/2" / 65 mm           |
| <b>Calibre:</b>                     | 0.60 mm                  |
| <b>Material del filamento:</b>      | Carburo de Silicio / 120 |
| <b>Especificación:</b>              | S/C 120-0.60 mm          |
| <b>Máx. rpm:</b>                    | 2,000                    |
| <b>Línea:</b>                       | Magma                    |



## Tipo CIMA



**D = 16 mm**  
**L = 125 mm**  
**A = 65 mm**



## 1. Aplicación

- Para limpieza y pulido de interiores de tuberías y agujeros de superficies metálicas, aluminio y bronce.
- Ideal para el desbarbado de roscas internas, barrenos transversales e inyectores, también permite realizar el pulido y limpieza de boquillas.
- Gracias a la flexibilidad de los filamentos se pueden alcanzar áreas que son de difícil acceso en el interior de las perforaciones.
- Los filamentos tienen un efecto sobre los lados que permite redondear filos en hoyos.

## 2. Instrucciones de operación

- Montar en taladro de banco.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Taladro de Banco



Uso Manual

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

## 6. Unidades de empaque

- 10 piezas.