

# Ficha técnica

Clave  
**3408**




## 1. Descripción del producto:

Pad de fibra con diamante para pulido


|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Dimensiones (in): | 10"               |
| Dimensiones (mm): | 250               |
| Especificación:   | D220 - Paso 3 (0) |
| Grano:            | 220               |
| Paso:             | 3 (0)             |



DDF



D = 250 mm



| Paso  | Tamaño de Grano | Marcaje |
|-------|-----------------|---------|
| No. 1 | D60             | 000     |
| No. 2 | D120            | 00      |
| No. 3 | D220            | 0       |
| No. 4 | D400            | 1       |
| No. 5 | D800            | 2       |
| No. 6 | D1500           | 3       |



## 1. Aplicación

- Paso 3 de 6 para pulido de superficies. Para acabado mate en mármol, cerámica, porcelanato, gravilla, concreto y piedra natural.
- Pads ideales para pulido y mantenimiento de pisos y superficies.
- Especial para para obtener brillo mecánico.
- Dependiendo el brillo deseado se pueden usar de 1 a 6 pasos.
- Gracias a su tecnología de granos de diamante logra eliminar rápidamente rayones, manchas y efectos "piel de naranja".
- Gran flexibilidad.

## 2. Instrucciones de operación

- Se puede utilizar en seco sobre concreto.
- Se puede usar en húmedo.
- Utilice en pulidora rotoorbital clave 2539.
- Monte el pad y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no exista ningún problema.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Utilice sobre superficies homogéneas pretrabajadas.
- No exponga el pad a filos y esquinas.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.

Pulidora  
Rotoorbital

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los pads con precaución para prevenir desgarres o fracturas. Si un pad sufre ruptura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- El pad debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

## 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)